

Käyttöohje

ELIXAIR E180

Kostuttava huoneilmapuhdistin



Tärkeitä turvallisuusohjeita

LUE NÄMÄ TURVALLISUUSOHJEET ENNEN KUIN OTAT LAITTEEN KÄYTTÖÖN JA SÄILYTÄ NE TURVALLISESSA PAIKASSA SILTÄ VARALTA, ETTÄ TARVITSET NIITÄ JATKOSSA.

1. Varmista, että tehokilvessä mainitut tekniset tiedot vastaavat paikallisen verkon jännitettä, ennen kuin otat laitteen käyttöön.
2. Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle. Pidä laite vähintään 60 cm etäisyyden päässä verhoista, huonekaluista, seinistä tai muista pinnoista, jotka saattavat estää laitteen ilmavirtauksen.
3. Suosittelemme, että ilmanpuhdistin asetetaan vähintään 80 cm korkeudelle lattiasta, jotta laitteen ilmavirtaus on paras mahdollinen.
4. Käytä laitetta vain sisätiloissa.
5. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, äläkä anna heidän leikkiä laitteella.
6. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteessa esiintyy vikoja, laite on pudotettu tai laite vaikuttaa vahingoittuneelta. Palauta laite kaikkine osineen ostopaikkaan tarkistusta, korjausta tai vaihtoa varten.
7. Kytke laitteen virta pois päältä ja irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistusta tai jos sitä ei käytetä.
8. Muiden kuin tuotteen jakelijan myymien tai suosittelemien lisälaitteiden tai tarvikkeiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- tai tavaravahinkoja tai vammoja.
9. Älä avaa laitetta muuta kuin suodattimien tai UV-lampun vaihtamiseksi.
10. Älä käytä laitetta lämmityslaitteen läheisyydessä.
11. Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on herkästi syttyviä kaasuja, kuten luonnonkaasua tai propaania.
12. Älä laita sormia ja/tai muita esineitä ilman sisääntuloaukkoihin.

Takuu

Maahantuojaja myöntää tälle laitteelle yhden (1) vuoden takuun ostotositetta vastaan. Takuu koskee laitteessa ilmeneviä valmistus- ja materiaalivirheitä. UV-lampulla ei ole takuuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä myyjäliikkeeseen tai maahantuojaan.

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS SÄHKÖLAITTEILLE

Valmistaja BSE Industry (Dongguan) Co. Ltd vakuuttaa, että Elixair Oy:n maahantuoma ELIXAIR E180 huoneilmapuhdistin/ilmankostutin on valmistettu sitä koskevien harmonisoitujen standardien mukaisesti ja täyttää pienjännitedirektiivin (73/23/ETY, 93/68/ETY) ja sähköisen yhteensopivuusdirektiivin (EMC 89/336/ETY, 93/68/ETY) olennaiset vaatimukset.

Maahantuojaja

Elixair Oy

Virusmäentie 65 M
20300 Turku

Puh: 02 276 3900

Fax: 02 276 3910

Sähköposti: info@elixair.fi

Elixair E180 -kostuttavan huoneilmapuhdistimen ominaisuudet ja toiminnot

- Aktiivihiihisuodin** Aktiivihiihisuodin poistaa huoneilmasta kaasumaisia aineita, kuten hajuja ja formaldehydejä.
- Anionit** Kun huoneilmapuhdistimen anionigeneraattori on kytkettynä, se tuottaa huoneilmaa raikastavia negatiivisia ioneja (anioneja) 5 miljoonaa anionia/cm³.
- Automaattikäyttö**
Automaattikäytössä Elixair E180 toimii ennalta ohjelmoidusti: laite käy 20 minuuttia, pysähtyy 40 minuutiksi, käy jälleen 20 minuuttia jne.
- HEPA-suodin** HEPA-suodin puhdistaa yli 99,97 % siitepölystä, pölystä ja muista huoneilmassa olevista pienhiukkasista.
- Ilmankostutin** Huoneilmapuhdistimeen yhdistetty ilmankostutin kostuttaa huoneilmaa varsinkin talvikautena, jolloin huoneilma on kuivaa. Kosteaa ilmaa sekoittuu Elixair E180 huoneilmapuhdistimen juuri puhdistamaan ilmaan. Laite tuottaa ilmaan kosteutta vaihtoehtoisesti joko 180 ml/h (LOW-asento), 280 ml/h (MIDDLE) tai 380 ml/h (HIGH). Vesisäiliön tilavuus on 2 litraa. Käytä laitteessa ainoastaan puhdasta vettä.
- Kauko-ohjain** Ohut, helppokäyttöinen kauko-ohjain helpottaa laitteen käyttöä.
- Käyttöyksikkö** Elixair E180 -mallin käyttö on yksinkertaista painonäppäimillä tai kauko-ohjaimella. LED-valot kertovat laitteen kulloisenkin toiminnan.
- Nano TiO₂** Titaanidioksidisuodatin eliminoi jopa 99,99 % bakteereista.
- Otsoni (O₃)** Otsonia käytetään huoneilmassa olevien haitallisten hajujen ja bakteereiden poistoon. Vaikka laitteen tuottama otsoni on vähäistä, vältä oleskelua samassa huoneessa silloin kun huoneilmapuhdistimen otsonaattori on kytkettynä. Elixair E180 - huoneilmapuhdistimen otsonintuottokyky on 0,05 PPM.
- 3-nopeuksinen puhallin**
Kolme nopeutta takaavat jokaiselle sopivan ilmanpuhdistustehokkuuden.
- Turvakytkin** Elixair E180 -huoneilmapuhdistimen pohjassa on kytkin, joka katkaisee laitteesta sähkövirran laitteen kallistuessa tai sitä nostettaessa. Laite kytkeytyy jälleen päälle POWER-painiketta painamalla.
- UV-valo** Huoneilmapuhdistimen suodatinkasetin takana on 6 W UV-lamppu tehostamassa suodattimen ilmanpuhdistuskykyä. UV-valo eliminoi yli 90,2 % bakteereista.

ELIXAIR E180 - OSAT



HEPA-suodatinkasetin asentaminen

1. Avaa laitteen takakansi painamalla laitteen päädysssä olevista kahdesta korvakkeesta. Suodattimen suojakansi aukeaa.
2. Poista suodatinkasetin suojamuovi.
3. Tartu suodatinkasetissa olevista kahdesta pienestä kangaslenkistä ja työnnä suodatinkasetti laitteeseen. Suodatinkasetti poistetaan vetämällä samoista kangaslenkeistä.
4. Älä vaurioita suodattimen taakse jäävää UV-lamppua

Veden täyttö kostuttimeen

1. Poista kostuttimen suutin ja avaa vesisäiliön kansi painamalla lukitusvipua taaksepäin.
2. Nosta vesisäiliö ylös.
3. Avaa säiliön pohjassa oleva tulppa. Varo vahingoittamasta jousikuormitteista venttiiliä. Huomioi kumitiiviste.
4. Täytä säiliö puhtaalla vedellä. Sulje tulppa, älä ylikiristä.
5. Asenna säiliö ilmanpuhdistimeen ja varmista heiluttamalla, että se menee pohjaan asti. Sulje vesisäiliön kansi ja asenna kostuttimen suutin.



1

2

3

4

5

Laitteen käynnistäminen

Kytke virtajohto seinäpistokkeeseen.

Paina POWER-kytkintä. Sininen LED-valo syttyy ja laite käynnistyy

M (MANUAL)-toiminta Sininen LED-palaa ja laite toimii asetettujen säätöjen mukaisesti kunnes se sammutetaan tai siirrytään muuhun toimintoon.

Ion-LED palaa Laite tuottaa raikastavia negatiivisia ioneja huoneilmaan.

LOW-LED palaa Laite käy pienimmällä puhallinnopeudella

Toimintatapa (MODE) -painike

Paina MODE-painiketta. Toiminto vaihtuu ja vastaava LED syttyy.

M (MANUAL) -toiminta Sininen LED-palaa ja laite toimii asetettujen säätöjen mukaisesti kunnes se sammutetaan tai siirrytään muuhun toimintoon.

A (AUTO) -toiminta Laite käy noin 20 minuuttia, pysähtyy noin 40 minuutiksi. Tämä toistuu kunnes siirrytään toiseen toimintoon

2H/4H (2 tuntia/4 tuntia) Laite pysähtyy valinnaisesti joko 2 tunnin tai 4 tunnin kuluttua käynnistyksestä.

Toiminto (FUNCTION) -painike

Painamalla FUNCTION-painiketta voit vaihtaa seuraavien toimintojen välillä:

Negatiiviset ionit -> Negatiiviset ionit + UV -> Otsoni + UV -> Otsoni.

Kun OTSONI-toiminto on kytketty toimintaan, laite siirtyy kahden tunnin kuluttua automaattisesti perustilaan (Negatiiviset ionit).

SPEED-painike

Speed-painikkeella säädetään laitteen puhallinnopeutta. Säädä puheallinnopeus puhdistettavan huonekoon sekä ilman puhdistustarpeen mukaan oikeaksi. Paina painiketta toistuvasti asettaaksesi halutun puhallinnopeuden.

H₂O-painike

H₂O-painikkeella säädät kostuttimen tehoa; laitteen synnyttämää vesihöyrymäärää. Paina painiketta toistuvasti asettaaksesi halutun kostutusasetuksen. Kun vesisäiliö on tyhjä, laitteen alareunassa palaa punainen merkkivalo.

Kaukosäätimen käyttö

Kaukosäätimessä olevat painikkeet vastaavat huoneilmapuhdistimessa olevia painikkeita. Osoita kaukosäätimellä laitteeseen päin. Paina POWER-painiketta ja kytke laitteeseen virta.

HEPA-suotimen käyttöikä ja uusiminen

- HEPA-suodin kestää noin vuoden, jos laitetta käytetään noin kahdeksan tuntia päivässä. Suosittelemme laitteen jatkuvaa käyttöä varsinkin, jos huono huoneilma aiheuttaa oireilua.
- Kytke laitteesta virta, kun uusit suodatinkasettia (kts. "HEPA-suodinkasetin asentaminen").
- Älä yritä pestä suodatinkasettia. Se on kertakäyttöinen. Suodatintia on saatavilla Elixair-jälleenmyyjälläsi.
- Poista suodatinkasetin päällä oleva muovikelmu ennen kuin asennat uutta suodatinta paikoilleen.

UV-lampun käyttö ja uusiminen

- UV-lampun oletettu käyttöikä on noin 5000 tuntia.
- Kytke laitteesta virta kun uusit UV-lamppua.
- Avaa laitteen takana oleva suodatinkasetin suojakansi ja poista suodatinkasetti.
- Tartu UV-lampun yläpäässä olevasta muoviosasta kiinni ja vedä lamppua suoraan ulospäin
- Poista lamppu vetämällä sitä ylöspäin pois kiinnikkeestä
- Asenna uusi lamppu ohjaamalla lampun alapää ensin kiinnikkeeseen ja painamalla sitten yläosa sähköliittimeen. UV-lamppuja on saatavilla Elixair-jälleenmyyjälläsi.

Laitteen hoito

- Irrota virtajohto seinäpistokkeesta
- Pyyhi laitteen ulkopinnat kostealla rievulla. Kuivaa pinnat.
- Älä käytä hankausaineita, äläkä vahvoja pesuaineita.

Vianmääritys

Laite ei käynnisty POWER-painikkeesta	<ul style="list-style-type: none"> varmistu, että pistotulppa on kytketty pistorasiaan ja, että siihen tulee sähkö varmistu, että laite on tasaisella pinnalla
UV-lamppu ei pala	<ul style="list-style-type: none"> vaihda UV-lamppu
Kostutin ei toimi	<ul style="list-style-type: none"> Täytä vesisäiliö Tarkista, ettei vesisäiliötilan pohjalla ole vettä - liika vesi estää kostuttimen toiminnan. Kuivata tai anna kuivua.

Tekniset tiedot - Elixair E180

Käyttöjännite	Energiankulutus (W)	Soveltuva huonekoko (m ²)	Ilmanpuhdistus-teho eri nopeuksilla (m ³ /h)	Äänitaso (dB)	Tuotteen koko (mm)
230 V/50 Hz	< 88	50	LOW: 60 MEDIUM: 120 HIGH: 180	< 30 < 40 < 42	420 x 170 x 370

UV-lampun tekniset tiedot

Tuotteen koko (mm)	Energiankulutus (W)	Aallonpituus (nm)	Käyttöikäarvio (h)
200 x 6	6	254	5000

